

ใบสั่งซ่อมแม่พิมพ์

SLIP No. DM 230109005

MFG.	<div>ISSUED</div> <div>po.mgr</div>		DATE: 09/01/2023 12:03:48 INJECTION SHOT: 2000							
	Part Name	Part No	Machine	Section	Cooling		Corrective	Repair	ตามวาระ Production	Preventive
					Oil	Water				
	Collar	F93-E032-0000/01000	NISSEI INJECTION 560 T NO.1	PO	✓					✓
	รายละเอียดการตรวจเช็คก่อน MOLD ลง ✓ 1) เป่าไล่ น้ำ/น้ำมันออกจากท่อระบบหล่อเย็น ✓ 2) ทำความสะอาดหน้าแม่พิมพ์และฉีดสเปรย์กันสนิม กำหนดการ Injection 10/01/2023 12:04:00 กำหนดการจ่าย PART 13/01/2023 12:04:00		TRY DATE	RESULT		QA CHECK BY				
			13/01/2023 11:02:00	OK	NG	dm.admin				
รายละเอียดของปัญหา:		Remark: จมงานได้								
ทั้ง										
สาเหตุการเกิด:										
ทั้ง										

DIE MAKING	รายละเอียดการแก้ไข		SLIP No. Spare Part: 1231231231	
	asdasdasdsgfasgdsgasdfgafgdafgdafgdafg			
	เวลาที่เริ่มตรวจเช็ค.....2023-01-10 21:46:18.....เวลาที่ตรวจเช็คเสร็จ.....2023-01-10 21:47:30.....รวมเวลาตรวจเช็ค.....วัน.....ชั่วโมง...1..นาที			
ใบเตรียมการแม่พิมพ์				
<input type="checkbox"/> Point Check ตามวาระ Production / Repair / Corrective		<input checked="" type="checkbox"/> Point Check Preventive		
<div>รายละเอียดในการตรวจเช็ค</div> <div><input type="checkbox"/> 1) ไม่มีเศษปนเปื้อน</div> <div><input type="checkbox"/> 2) Insert Core และ Cavity มีรอยแตกร้าว / รอยเปื้อนหรือเปล่า</div> <div><input type="checkbox"/> 3) ชิ้นส่วนที่มีลักษณะไม่แข็งแรงที่มีการ Touch กับ Slide มีรอยแตกร้าวหรือไม่</div> <div><input type="checkbox"/> 4) Ejecter Pin มีการคดงอหรือไม่</div> <div><input type="checkbox"/> 5) Insert อยู่ในสภาพปกติดีหรือไม่</div> <div><input type="checkbox"/> 6) ไม่มีรอยขีดข่วนที่ Ejecter Pin</div> <div><input type="checkbox"/> 7) การเคลื่อนที่ของ Ejecter Pin ดีหรือไม่</div> <div><input type="checkbox"/> 8) ไม่มีรอยขีดข่วนที่ Parting Line</div> <div><input type="checkbox"/> 9) การเคลื่อนที่ของ Slide ดีหรือไม่</div> <div><input type="checkbox"/> 10) ประกอบสลิดดีหรือไม่</div> <div><input type="checkbox"/> 11) ไม่มีรอยเปื้อนที่ Slide</div> <div><input type="checkbox"/> 12) สัมประกอบ Insert หรือเปล่า</div> <div><input type="checkbox"/> 13) สัมขันน๊อตหรือไม่ / ล็อคน๊อตครบหรือไม่</div> <div><input type="checkbox"/> 14) ไม่มีการลื่นไถล O-Ring สภาพ O-Ring ดีหรือไม่</div> <div><input type="checkbox"/> 15) ประกอบ Insert ผิดหรือไม่</div> <div><input type="checkbox"/> 16) การประกอบ Core-Cavity แนบสนิทดีหรือไม่</div> <div><input type="checkbox"/> 17) ทาจารบีในจุดเคลื่อนที่หรือไม่</div> <div><input type="checkbox"/> 18) ฉีด Spray กันสนิมที่จุดสำคัญหรือไม่</div> <div><input type="checkbox"/> 19) Limit Switch พร้อมใช้งานหรือไม่</div> <div><input type="checkbox"/> 20) ไม่มีรอยขีดข่วนที่ Insert</div> <div><input type="checkbox"/> 21) จุดป้องกันประกอบผิด ขาดเสียหายหรือไม่</div> <div><input type="checkbox"/> 22) รอยเชื่อมที่ผิวโซว หลังการ Shibo มีรอยยุบ, มี Step, หรือผิดปกติหรือไม่</div> <div><input type="checkbox"/> 23) ตอนที่เกิดนอบไหมบริเวณชิ้นงาน/ฉีดไม่เต็ม มีการ Heat เพื่อละลายพลาสติกบริเวณ Spear ออกหรือไม่</div> <div><input type="checkbox"/> 24) ผลของ Dimension ตรงตาม Drawing แม่พิมพ์หรือไม่</div> <div><input type="checkbox"/> 25) วัดแม่พิมพ์ด้วยเครื่องมือวัดที่เหมาะสมและถูกต้องหรือไม่</div> <div><input type="checkbox"/> 26) Parting Lock มีการล็อกงอเสียหายหรือไม่</div> <div><input type="checkbox"/> 27) ในตอนจัดเก็บแม่พิมพ์ให้ตรวจสอบว่าแม่พิมพ์ปิดสนิทหรือไม่</div>		<div>รายละเอียดในการตรวจเช็ค</div> <div>INSERT CORE และ INSERT CAVITY</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 1) Pin มีรอยขีดข่วนแตกหักเสียหายหรือไม่</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 2) Center Pin มีรอยขีดข่วนแตกหักเสียหายหรือไม่</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 3) ชิ้นส่วนที่มีลักษณะไม่แข็งแรงที่มีการ Touch กับ Slide มีรอยแตกร้าวหรือไม่</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 4) Parting Line มีรอยขีดข่วน แตกหัก เสียหายหรือไม่</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 5) Sleeve Pin มีการสึกหรอ คดงอ หรือไม่</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 6) Air vent อุดตันหรือไม่</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 7) รอยเชื่อมที่ผิวโซว หลังการ Shibo มีรอยยุบ, มี Step, หรือผิดปกติหรือไม่</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 8) ผลของ Dimension ตรงตาม Drawing แม่พิมพ์หรือไม่</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 9) วัดแม่พิมพ์ด้วยเครื่องมือวัดที่เหมาะสมและถูกต้องหรือไม่</div> <div>SLIDE และ ANGULAR</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 1) Slide มีรอยขีดข่วน แตกหัก เสียหายหรือไม่</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 2) Angular มีการคดงอหรือไม่</div> <div>ระบบชิ้นงาน</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 1) Ejecter Pin มีการแตกหักคดงอหรือไม่</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 2) Return Pin มีการแตกหักคดงอหรือไม่</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 3) Spring มีการแตกหักเสียหายหรือไม่</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 4) แกน Shaft มีรอยขีดข่วนแตกหักเสียหายหรือไม่</div> <div>ระบบหล่อลื่น</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 1) ทาจารบีในจุดเคลื่อนที่หรือไม่</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 2) ฉีด Spray กันสนิมที่จุดสำคัญหรือไม่</div> <div>HOT RUNNER (WS)</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 1) มีการ Heat เพื่อละลายพลาสติกที่จับตัวแข็งเป็นก้อนบริเวณ Spear ออกหรือไม่(20,000 Shot/ครั้ง)</div> <div>จุดเช็คนงานในการประกอบ</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 1) ไม่มีเศษปนเปื้อน</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 2) การเคลื่อนที่ของ Ejecter Pin ดีหรือไม่</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 3) ไม่มีรอยขีดข่วนที่ Parting Line</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 4) การเคลื่อนที่ของ Slide ดีหรือไม่</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 5) ประกอบ Slide ผิดหรือไม่</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 6) ไม่มีรอยเปื้อนที่ Slide</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 7) สัมประกอบ Insert หรือเปล่า</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 8) สัมขันน๊อต หรือไม่ / ล็อคน๊อตครบ หรือไม่</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 9) ไม่มีการลื่นไถล O-Ring / สภาพ O-Ring ดีหรือไม่</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 10) ประกอบ Insert ผิดหรือไม่</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 11) การประกอบ Core-Cavity แนบสนิทดีหรือไม่</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 12) Limit Switch พร้อมใช้งานหรือไม่</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 13) จุดป้องกันประกอบผิดขาดเสียหายหรือไม่</div> <div>อุปกรณ์ทั่วไป</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 1) Hydraulic มีการรั่วไหลหรือไม่</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 2) Counter Mold มีการแตกหักเสียหายหรือไม่</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 3) Parting Lock มีการล็อกงอเสียหายหรือไม่</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 4) Sensor เสียหายหรือไม่/สายไฟขาดเสียหายหรือไม่</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 5) รูฉีดมีรอยขีดข่วนหรือรอยแตกร้าวเสียหายหรือไม่</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 6) Limit Switch สายไฟฉีกขาดหรือไม่</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 7) แม่พิมพ์มีการ เปิด-ปิด ติดขัดหรือไม่</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 8)</div> <div>ในตอนจัดเก็บแม่พิมพ์ให้ตรวจสอบว่าแม่พิมพ์ปิดสนิทหรือไม่</div>		
		<div>dm.admin 09/01/2023 12:21:27</div> <div>dm.tech</div> <div>dm.chief 24/01/2023 10:09:59</div> <div>dm.admin 11/01/2023 11:00:39</div>		
		<div>RECEIVED / Time</div> <div>ISSUED</div> <div>CHECKED</div> <div>APPROVED</div>		