

## ใบสั่งซ่อมแม่พิมพ์

SLIP No. DM 230111013

MFG.	ISSUED		DATE: 11/01/2023 10:16:47							
	po.mgr		INJECTION SHOT: 2000							
	Part Name	Part No	Machine	Section	Cooling		Corrective	Repair	Cleaning	Preventive
					Oil	Water				
	Base LH-R/L	SX8-E0421-100/110	NISSEI INJECTION 560 T NO.1	PO		✓		✓		
	รายละเอียดการตรวจเช็คก่อน MOLD ลง		TRY DATE	RESULT			QA CHECK BY			
	✓ 1) เป่าไล่ฟอง/น้ำมันออกจากท่อระบบหล่อเย็น			OK			NG			
	✓ 2) ทำความสะอาดหน้าแม่พิมพ์และฉีดสเปรย์กันสนิม									
	กำหนดการ Injection 17/01/2023 10:16:00		Remark: null							
	กำหนดการจ่าย PART 21/01/2023 10:17:00									
รายละเอียดของปัญหา:										
ฟัง										
สาเหตุการเกิด:										
ฟัง										

<b><u>รายละเอียดการแก้ไข</u></b>   เวลาที่เริ่มตรวจเช็ค.....2023-01-11 12:15:47.....เวลาที่ตรวจเช็คเสร็จ.....2023-01-23 15:08:37....รวมเวลาดำเนินการ..12..วัน..3..ชั่วโมง..17273..นาทีก่อนหน้า	<p align="right"><b>SLIP No. Spare Part:</b> aaa</p> <hr/> <hr/> <hr/>
---	--

## ใบเตรียมการแม่พิมพ์

<input checked="" type="checkbox"/> Point Check Cleaning / Repair / Corrective	<input type="checkbox"/> Point Check Preventive
รายละเอียดในการตรวจเช็คและประกอบ <input type="checkbox"/> 1) ไม่มีเศษปนเปื้อน <input type="checkbox"/> 2) Insert Core และ Cavity มีรอยแตกร้าว / รอยขีดข่วนหรือไม่ <input type="checkbox"/> 3) ชิ้นส่วนที่มีลักษณะไม่แข็งแรงที่มีการ Touch กับ Slide มีรอยแตกร้าวหรือไม่ <input type="checkbox"/> 4) Ejecter Pin มีการคดงอหรือไม่ <input type="checkbox"/> 5) Insert อยู่ในสภาพปกติดีหรือไม่ <input type="checkbox"/> 6) ไม่มีรอยขีดข่วนที่ Ejector Pin <input checked="" type="checkbox"/> 7) การเคลื่อนที่ของ Ejecter Pin ดีหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 8) ไม่มีรอยขีดข่วนที่ Parting Line <input checked="" type="checkbox"/> 9) การเคลื่อนที่ของ Slide ดีหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 10) ประกอบสไลด์ผิดพลาดหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 11) ไม่มีรอยเบี้ยวที่ Slide <input checked="" type="checkbox"/> 12) ลิ้มประกอบ Insert หรือเปล่า <input checked="" type="checkbox"/> 13) ลิ้มขันน็อตหรือไม่วาง / ล็อคยึดครมหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 14) ไม่มีการลิ้มใส่ O-Ring สภาพ O-Ring ดีหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 15) ประกอบ Insert ผิดหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 16) การประกอบ Core-Cavity แนบสนิทดีหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 17) ทาจารบีในจุดเคลื่อนที่หรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 18) ฉีด Spray กันสนิมที่จุดสำคัญหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 19) Limit Switch พร้อมใช้งานหรือไม่ <input type="checkbox"/> 20) ไม่มีรอยขีดข่วนที่ Insert <input checked="" type="checkbox"/> 21) จุดป้องกันการประกอมผิด ช่างดูเสียหายหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 22) รอยเชื่อมที่ผิวโหว่ หลังการ Shibo มีรอยยุบ, มี Step, หรือผิดปกติหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 23) ตอนที่เกิดอบไหมบริเวณชิ้นงาน/ฉีดไม่เต็ม มีการ Heat เพื่อละลายพลาสติกบริเวณ Spear ออกหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 24) ผลของ Dimension ตรงตาม Drawing แม่พิมพ์หรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 25) วัดแม่พิมพ์ด้วยเครื่องมือวัดที่เหมาะสมและถูกต้องหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 26) Parting Lock มีการโก่งงอเสียหายหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 27) ในตอนจัดเก็บแม่พิมพ์ให้ตรวจสอบว่าแม่พิมพ์ปิดสนิทหรือไม่	รายละเอียดในการตรวจเช็คและประกอบ <u><b>INSERT CORE และ INSERT CAVITY</b></u> <input type="checkbox"/> 1) Pin มีรอยขีดข่วนแตกหักเสียหายหรือไม่ <input type="checkbox"/> 2) Center Pin มีรอยขีดข่วนแตกหักเสียหายหรือไม่ <input type="checkbox"/> 3) ชิ้นส่วนที่มีลักษณะไม่แข็งแรงที่มีการ Touch กับ Slide มีรอยแตกร้าวหรือไม่ <input type="checkbox"/> 4) Parting Line มีรอยขีดข่วน แตกหัก เสียหายหรือไม่ <input type="checkbox"/> 5) Sleeve Pin มีการสึกหรอง คดงอ หรือไม่ <input type="checkbox"/> 6) Air vent อุดตันหรือไม่ <input type="checkbox"/> 7) รอยเชื่อมต่อที่ผิวโหว่ หลังการ Shibo มีรอยยุบ, มี Step, หรือ ผิดปกติหรือไม่ <input type="checkbox"/> 8) ผลของ Dimension ตรงตาม Drawing แม่พิมพ์หรือไม่ <input type="checkbox"/> 33) qqql <u><b>SLIDE และ ANGULAR</b></u> <input type="checkbox"/> 1) Slide มีรอยขีดข่วน แตกหัก เสียหายหรือไม่ <input type="checkbox"/> 2) Angular มีการคดงอหรือไม่ <u><b>ระบบดันขึ้นงาน</b></u> <input type="checkbox"/> 1) Ejecter Pin มีการแตกหักคดงอหรือไม่ <input type="checkbox"/> 2) Return Pin มีการแตกหักคดงอหรือไม่ <input type="checkbox"/> 3) Spring มีการแตกหักเสียหายหรือไม่ <input type="checkbox"/> 4) แกน Shaft มีรอยขีดข่วนแตกหักเสียหายหรือไม่ <input type="checkbox"/> 222) aaa <u><b>ระบบหล่อลิ้น</b></u> <input type="checkbox"/> 1) ทาจารบีในจุดเคลื่อนที่หรือไม่ <input type="checkbox"/> 2) ฉีด Spray กันสนิมที่จุดสำคัญหรือไม่ <u><b>HOT RUNNER (WS)</b></u> <input type="checkbox"/> 1) มีการ Heat เพื่อละลายพลาสติกที่จับตัวแข็งเป็นก้อนบริเวณ Spear ออกหรือไม่(20,000 Shot/ครั้ง)  <u><b>จุดเช็คนานในการประกอบ</b></u> <input type="checkbox"/> 1) ไม่มีเศษปนเปื้อน <input type="checkbox"/> 2) การเคลื่อนที่ของ Ejecter Pin ดีหรือไม่ <input type="checkbox"/> 3) ไม่มีรอยขีดข่วนที่ Parting Line <input type="checkbox"/> 4) การเคลื่อนที่ของ Slide ดีหรือไม่ <input type="checkbox"/> 5) ประกอบ Slide ผิดหรือไม่ <input type="checkbox"/> 6) ไม่มีรอยเบี้ยวที่ Slide <input type="checkbox"/> 7) ลิ้มประกอบ Insert หรือเปล่า <input type="checkbox"/> 8) ลิ้มขันน็อต หรือไม่วาง / ล็อคยึดครม หรือไม่ <input type="checkbox"/> 9) ไม่มีการลิ้มใส่ O-Ring / สภาพ O-Ring ดีหรือไม่ <input type="checkbox"/> 10) ประกอบ Insert ผิดหรือไม่ <input type="checkbox"/> 11) การประกอบ Core-Cavity แนบสนิทดีหรือไม่ <input type="checkbox"/> 12) Limit Switch พร้อมใช้งานหรือไม่ <input type="checkbox"/> 13) จุดป้องกันประกอบผิดช่างดูเสียหายหรือไม่ <u><b>อุปกรณ์ทั่วไป</b></u> <input type="checkbox"/> 1) Hydraulic มีการรั่วไหลหรือไม่ <input type="checkbox"/> 2) Counter Mold มีการแตกหักเสียหายหรือไม่ <input type="checkbox"/> 3) Parting Lock มีการโก่งงอเสียหายหรือไม่ <input type="checkbox"/> 4) Sensor เสียหายหรือไม่/สายไฟชำรุดเสียหายหรือไม่ <input type="checkbox"/> 5) รูฉีดย่อยขีดข่วนหรือรอยแตกร้าวเสียหายหรือไม่ <input type="checkbox"/> 6) Limit Switch สายไฟฉีกขาดหรือไม่ <input type="checkbox"/> 7) แม่พิมพ์มีการ เปิด-ปิด ติดขัดหรือไม่ <input type="checkbox"/> 8)
ในตอนจัดเก็บแม่พิมพ์ให้ตรวจสอบว่าแม่พิมพ์ปิดสนิทหรือไม่	

dm.tech 11/01/2023 10:45:43	dm.admin	dm.chief 27/01/2023 10:55:01	dm.admin 27/01/2023 10:55:56
RECEIVED / Time	ISSUED	CHECKED	APPROVED