

ใบสั่งซ่อมแม่พิมพ์

SLIP No. DM 230108001

MFG.	ISSUED		DATE: 08/01/2023 16:43:31								
	po.mgr		INJECTION SHOT: 2300								
	Part Name	Part No	Machine	Section	Cooling		Corrective	Repair	ตามวาระ Production	Preventive	
					Oil	Water					
	Collar	F93-E032-0000/01000	NISSEI INJECTION 560 T NO.1	PO	✓		✓				
	รายละเอียดการตรวจเช็คก่อน MOLD ลง		TRY DATE	RESULT		QA CHECK BY					
	<input checked="" type="checkbox"/> 1) เป่าไล่ น้ำ/น้ำมันออกจากท่อระบบหล่อเย็น <input checked="" type="checkbox"/> 2) ทำความสะอาดหน้าแม่พิมพ์และฉีดสเปรย์กันสนิม		12/01/2023 00:06:00	OK	NG	dm.admin					
	กำหนดการ Injection 10/01/2023 16:44:00										
	กำหนดการจ่าย PART 13/01/2023 16:44:00										
	รายละเอียดของปัญหา:										
พัง สาเหตุการเกิด: เสีย											

DIE MAKING	รายละเอียดการแก้ไข		SLIP No. Sparepart: -	
	เวลาที่เริ่มตรวจเช็ค.....2023-01-08 18:19:19.....เวลาที่ตรวจเช็คเสร็จ.....2023-01-08 18:43:06.....รวมเวลาดตรวจเช็ค.....วัน.....ชั่วโมง..24..นาที			
	ใบเตรียมการแม่พิมพ์			
	<input checked="" type="checkbox"/> Point Check ตามวาระ Production / Repair / Corrective		<input type="checkbox"/> Point Check Preventive	
	รายละเอียดในการตรวจเช็คและประกอบ <input type="checkbox"/> 1) ไม่มีเศษปนเปื้อน <input checked="" type="checkbox"/> 2) Insert Core และ Cavity มีรอยแตกร้าว / รอยเปียดหรือเปล่า <input checked="" type="checkbox"/> 3) ชิ้นส่วนที่มีลักษณะไม่แข็งแรงทั้งมีการ Touch กับ Slide มีรอยแตกร้าวหรือไม่ <input type="checkbox"/> 4) Ejecter Pin มีการคดงอหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 5) Insert อยู่ในสภาพปกติหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 6) ไม่มีรอยขีดข่วนที่ Ejecter Pin <input checked="" type="checkbox"/> 7) การเคลื่อนที่ของ Ejecter Pin ดีหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 8) ไม่มีรอยขีดข่วนที่ Parting Line <input type="checkbox"/> 9) การเคลื่อนที่ของ Slide ดีหรือไม่ <input type="checkbox"/> 10) ประกอบสลิดดีหรือไม่ <input type="checkbox"/> 11) ไม่มีรอยขีดข่วนที่ Slide <input checked="" type="checkbox"/> 12) สัมประกอบ Insert หรือเปล่า <input checked="" type="checkbox"/> 13) สัมประกอบ O-Ring สภาพ O-Ring ดีหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 14) ไม่มีการสั่นไหว O-Ring ดีหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 15) ประกอบ Insert ผิดหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 16) การประกอบ Core-Cavity แนบสนิทหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 17) ทาจารบีในจุดเคลื่อนที่หรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 18) ฉีด Spray กันสนิมที่จุดสำคัญหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 19) Limit Switch พร้อมใช้งานหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 20) ไม่มีรอยขีดข่วนที่ Insert <input checked="" type="checkbox"/> 21) จุดป้องกันประกอบผิด ขาดเสียหายหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 22) รอยเชื่อมที่ผิวโซ่ หลังการ Shibo มีรอยยุบ, มี Step, หรือผิดปกติหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 23) ดอนที่เกิดรอบใหม่บริเวณชิ้นงาน/ฉีดไม่เต็ม มีการ Heat เพื่อละลายพลาสติกบริเวณ Spear ออกหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 24) ผลของ Dimension ตรงตาม Drawing แม่พิมพ์หรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 25) วัดแม่พิมพ์ด้วยเครื่องมือวัดที่เหมาะสมและถูกต้องหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 26) Parting Lock มีการโก่งงอเสียหายหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 27) ในตอนจัดเก็บแม่พิมพ์ให้ตรวจสอบว่าแม่พิมพ์ปิดสนิทหรือไม่		รายละเอียดในการตรวจเช็คและประกอบ INSERT CORE และ INSERT CAVITY <input type="checkbox"/> 1) Pin มีรอยขีดข่วนแตกหักเสียหายหรือไม่ <input type="checkbox"/> 2) Center Pin มีรอยขีดข่วนแตกหักเสียหายหรือไม่ <input type="checkbox"/> 3) ชิ้นส่วนที่มีลักษณะไม่แข็งแรงที่มีการ Touch กับ Slide มีรอยแตกร้าวหรือไม่ <input type="checkbox"/> 4) Parting Line มีรอยขีดข่วน แตกหัก เสียหายหรือไม่ <input type="checkbox"/> 5) Sleeve Pin มีการสึกหรอ คดงอ หรือไม่ <input type="checkbox"/> 6) Air vent ลุดตันหรือไม่ <input type="checkbox"/> 7) รอยเชื่อมที่ผิวโซ่ หลังการ Shibo มีรอยยุบ, มี Step, หรือผิดปกติหรือไม่ <input type="checkbox"/> 8) ผลของ Dimension ตรงตาม Drawing แม่พิมพ์หรือไม่ <input type="checkbox"/> 9) วัดแม่พิมพ์ด้วยเครื่องมือวัดที่เหมาะสมและถูกต้องหรือไม่ SLIDE และ ANGULAR <input type="checkbox"/> 1) Slide มีรอยขีดข่วน แตกหัก เสียหายหรือไม่ <input type="checkbox"/> 2) Angular มีการคดงอหรือไม่ ระบบดันชิ้นงาน <input type="checkbox"/> 1) Ejecter Pin มีการแตกหักคดงอหรือไม่ <input type="checkbox"/> 2) Return Pin มีการแตกหักคดงอหรือไม่ <input type="checkbox"/> 3) Spring มีการแตกหักเสียหายหรือไม่ <input type="checkbox"/> 4) แกน Shaft มีรอยขีดข่วนแตกหักเสียหายหรือไม่ ระบบหล่อเย็น <input type="checkbox"/> 1) ทาจารบีในจุดเคลื่อนที่หรือไม่ <input type="checkbox"/> 2) ฉีด Spray กันสนิมที่จุดสำคัญหรือไม่ HOT RUNNER (WS) <input type="checkbox"/> 1) มีการ Heat เพื่อละลายพลาสติกที่จับตัวแข็งเป็นก้อนบริเวณ Spear ออกหรือไม่(20,000 Shot/ครั้ง)	
	จุดเช็กลงในการประกอบ <input type="checkbox"/> 1) ไม่มีเศษปนเปื้อน <input type="checkbox"/> 2) การเคลื่อนที่ของ Ejecter Pin ดีหรือไม่ <input type="checkbox"/> 3) ไม่มีรอยขีดข่วนที่ Parting Line <input type="checkbox"/> 4) การเคลื่อนที่ของ Slide ดีหรือไม่ <input type="checkbox"/> 5) ประกอบ Slide ผิดหรือไม่ <input type="checkbox"/> 6) ไม่มีรอยขีดข่วนที่ Slide <input type="checkbox"/> 7) สัมประกอบ Insert หรือเปล่า <input type="checkbox"/> 8) สัมประกอบ O-Ring / สลักน๊อตครบ หรือไม่ <input type="checkbox"/> 9) ไม่มีการสั่นไหว O-Ring / สภาพ O-Ring ดีหรือไม่ <input type="checkbox"/> 10) ประกอบ Insert ผิดหรือไม่ <input type="checkbox"/> 11) การประกอบ Core-Cavity แนบสนิทหรือไม่ <input type="checkbox"/> 12) Limit Switch พร้อมใช้งานหรือไม่ <input type="checkbox"/> 13) จุดป้องกันประกอบผิดขาดเสียหายหรือไม่		อุปกรณ์ทั่วไป <input type="checkbox"/> 1) Hydraulic มีการรั่วไหลหรือไม่ <input type="checkbox"/> 2) Counter Mold มีการแตกหักเสียหายหรือไม่ <input type="checkbox"/> 3) Parting Lock มีการโก่งงอเสียหายหรือไม่ <input type="checkbox"/> 4) Sensor เสียหายหรือไม่/สายไฟชำรุดเสียหายหรือไม่ <input type="checkbox"/> 5) รูฉีดมีรอยขีดข่วนหรือรอยแตกร้าวเสียหายหรือไม่ <input type="checkbox"/> 6) Limit Switch สายไฟฉีกขาดหรือไม่ <input type="checkbox"/> 7) แม่พิมพ์มีการ เปิด-ปิด ติดขัดหรือไม่ <input type="checkbox"/> 8)	
	ในตอนจัดเก็บแม่พิมพ์ให้ตรวจสอบว่าแม่พิมพ์ปิดสนิทหรือไม่			
	dm.tech 08/01/2023 17:17:02		dm.tech	
	RECEIVED / Time		ISSUED	
	CHECKED		APPROVED	