ใบสั่งซ่อมแม่พิมพ์

SLIP No. DM 230111012

	ISSUED po.mgr		DATE: 11/01/2023 02:56:23 INJECTION SHOT: 2000										
MFG.	Part Name		Part No		Machine	Machine Section		oling	Corrective	Repair	Cleaning	Preventive	Other
							Oil	Water					
	Cover Housing R/L		SX8-E0304-0003/0103		NISSEI INJECTION 80 T NO.1	PO	~			✓			
	รายละเอียดการตรวจเช็คก่อน MOLD ลง				TRY DATE	RE	SULT		QA CHECK BY				
	☑ 1) เป๋าใล่น้ำ/น้ำมันออกจากท่อระบบหล่อเย็น ☑ 2) ทำความสะอาดหน้าแม่ฟิมพ์และฉีดสเปรย์กันสนิม กำหนดการ Injection 16/01/2023 02:56:00 กำหนดการจ่าย PART 18/01/2023 02:56:00			10/02/2023 09:20:00	ОК		NG	po.mgr					
				Remark: 111									
	รายละเอียดข พัง สาเหตุการเกิ พัง												

	รายละเอียดการแก้ใข -		SLIP No. Spare Part: 1	123123							
	เวลาที่เริ่มตรวจเช็ค2023-02-06 16:34:57เวลาที่ตรวจเช็คเสร็จ2023-02-09 13:39:34รวมเวลาตรวจเช็ควัน										
	ใบเตรียมการแม่พิมพ์										
	Point Check Cleaning / Repair / Corrective	Point Check Preventive									
	รายละเอียดในการตรวจเชื้ดและประกอบ 🗭 1) ไม่มีเศษปนเบื้อน	รายละเอียดในการตรวจเช็ดและประกอบ INSERT CORE และ INSERT CAVITY	จุดเช็คงานในการประกอบ								
\mathbf{S}	✓ 2) Insert Core และ Cavity มีรอยแตกร้าว / รอยเบียดหรือเปล่า										
ÉΙ	3) ชิ้นส่วนที่มีลักษณะไม่แข็งแรงที่มวีการ Touch กับ Slide มีรอยแตกร้าวหรือไม่	2) Center Pin มีรอยขีดช่วนแตกหักเสียหายหรือไม่	2) การเคลื่อนที่ของ Ejecter Pin ดีหรือไม่								
MAKING	() Ejecter Pin มีการคดงอนร็อไม่	3) ชิ้นส่วนที่มีลักษณะไม่แข็งแรงที่มีการ Touch กับ Slide									
$\mathbf{\hat{\Sigma}}$			4) การเคลื่อนที่ของ Slide ดีหรือไม่								
	✓ 6) ไม่มีรอยขีดข่วนที่ Ejecter Pin	4) Parting Line มีรอยขีดข่วน แตกหัก เสียหายหรือไม่									
DIE	🗹 7) การเคลื่อนที่ของ Ejecter Pin ดีหรือไม่	5) Sleeve Pin มีการสึกหรอ คดงอ หรือไม่	6) ไม่มีรอยเบียดที่ Slide								
_	🗹 8) ไม่มีรอยขีดข่วนที่ Parting Line	6) Air vent อุดดันหรือไม่	7) ลืมประกอบ Insert หรือเปล่า								
		7) รอยเชื่อมที่ผิวโชว์ หลังการ Shibo มีรอยยุบ, มี Step, ห่	อ <mark> </mark>								
	☑ 10) ประกอบสไลด์ผิดหรือไม่	ผิดปกติหรือไม่	🔲 9) ไม่มีการลืมใส่ O-Ring / สภาพ O-Ring ดีหรือไม่								
	☑ 11) ไม่มีรอยเบียดที่ Slide	8) ผลของ Dimension ตรงตาม Drawing แม่พิมพ์หรือไม่	🗌 10) ประกอบ Insert ผิดหรือไม่								
	✓ 12) ลืมประกอบ Insert หรือเปล่า	33) qqq1	🔲 11) การประกอบ Core-Cavity แนบสนิทดีหรือไม่								
	 ✓ 13) ลืมขันน็อดหรือไม่ / ล็อคน็อดครบหรือไม่ 	SLIDE และ ANGULAR	12) Limit Switch พร้อมใช้งานหรือไม่								
	14) ไม่มีการลืมใส่ O-Ring สภาพ O-Ring ดีหรือไม่	1) Slide มีรอยขีดข่วน แตกหัก เสียหายหรือไม่	🔲 13) จุดป้องกันประกอบผิดชำรุดเสียหายหรือไม่								
	✓ 15) ประกอบ Insert ผิดหรือไม่	2) Angular มีการคดงอหรือไม่	อุปกรณ์ทั่วไป								
	16) การประกอบ Core-Cavity แนบสนิทดีหรือไม่	ระบบดันชิ้นงาน									
		1) Ejecter Pin มีการแตกหักคดงอหรือไม่	2) Counter Mold มีการแตกหักเสียหายหรือไม่								
	18) จีด Spray กันสนิมที่จดสำคัญหรือไม่	2) Return Pin มีการแตกหักคดงอหรือไม่	3) Parting Lock มีการโก่งงอเสียหายหรือไม่								
	19) Limit Switch พร้อมใช้งานหรือไม่	3) Spring มีการแตกหักเสียหายหรือไม่									
	20) ให่มีรอยชืดข่วนที่ Insert	☐ 4) แกน Shaft มีรอยขีดข่วนแตกหักเสียหายหรือไม่									
	21) จุดป้องกันการประกอบผิด ชำรดเสียหายหรือไม่	222) aaa	6) Limit Switch สายไฟฉีกขาดหรือไม่								
	22) รอยเชื่อมที่ผิวโชร์ หลังการ Shibo มีรอยยน, มี Step, หรือผิดปกติหรือไม่	ระบบหล่อลื่น	7) แม่พิมพ์มีการ เปิด-ปิด ติดขัดหรือไม่								
	✓ 23) ตอนที่เกิดนอบไหม้บริเวณขึ้นงาน/ฉีดไม่เต็ม มีการ Heat	🔲 1) หาจารบีในจุดเคลื่อนที่หรือไม่	8)								
	เพื่อละลายพลาสดิกบริเวณ Spear ออกหรือไม่	2) ฉีด Spray กันสนิทที่จุดสำคัญหรือไม่	ในตอนจัดเก็บแม่พิมพ์ให้ตรวจสอบว่าแม่พิมพ์ปิดสนิทหรือไม่								
	✓ 24) ผลของ Dimension ตรงตาม Drawing แม่พิมพ์หรือไม่	HOT RUNNER (WS)									
	 ✓ 25) วัดแม่พิมพ์ด้วยเครื่องมือวัดที่เหมาะสมและถูกต้องหรือไม่ 	1) រinns Heat									
	✓ 26) Parting Lock มีการโก่งงอเสียหายหรือไม่	เพื่อละลายพลาสติกที่จับตัวแข็งเป็นก้อนบริเวณ Spear									
		ออกหรือไม่(20,000 Shot/ครั้ง)									
		dm.tech dm.admin 11/01/2023 12:39:16	dm.admin 10/02/2023 09:29:31	dm.admin 10/02/2023 09:29:54							
		RECEIVED / Time ISSUED	CHECKED	APPROVED							

F-DM-026 R12 Effective date: 01/07/2022