

## ใบสั่งซ่อมแม่พิมพ์

SLIP No. DM 230108001

MFG.	ISSUED		DATE: 08/01/2023 16:43:31 INJECTION SHOT: 2300							
	po.mgr									
	Part Name	Part No	Machine	Section	Cooling		Corrective	Repair	ตามวาระ Production	Preventive
					Oil	Water				
	Collar	F93-E032-0000/01000	NISSEI INJECTION 560 T NO.1	PO	✓		✓			
	รายละเอียดการตรวจเช็คก่อน MOLD ลง ✓ 1) เป่าไล่ น้ำ/น้ำมันออกจากท่อระบบหล่อเย็น ✓ 2) ทำความสะอาดหน้าแม่พิมพ์และฉีดสเปรย์กันสนิม กำหนดการ Injection 10/01/2023 16:44:00 กำหนดการจ่าย PART 13/01/2023 16:44:00  Remark: null		TRY DATE	RESULT		QA CHECK BY				
				OK	NG					
	รายละเอียดของปัญหา: พัง สาเหตุการเกิด: เสียว									

DIE MAKING	รายละเอียดการแก้ไข				SLIP No. Sparepart: -			
	เวลาที่เริ่มตรวจเช็ค.....2023-01-08 18:19:19.....เวลาที่ตรวจเช็คเสร็จ.....2023-01-08 18:43:06.....รวมเวลาตรวจเช็ค.....วัน.....ชั่วโมง..24..นาที่							
	ใบเตรียมการแม่พิมพ์							
	Point Check ตามวาระ Production / Repair / Corrective							
	รายละเอียดในการตรวจเช็คและประกอบ <input type="checkbox"/> 1) ไม่มีเศษปนเปื้อน <input checked="" type="checkbox"/> 2) Insert Core และ Cavity มีรอยแตกร้าว / รอยเบี้ยวหรือแปล <input checked="" type="checkbox"/> 3) ชิ้นส่วนที่มีลักษณะไม่แข็งแรงที่มีการ Touch กับ Slide มีรอยแตกร้าวหรือไม่ <input type="checkbox"/> 4) Ejector Pin มีคราบกงหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 5) Insert อยู่ในสภาพปกติหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 6) ไม่มีรอยขีดข่วนที่ Ejector Pin <input checked="" type="checkbox"/> 7) การเคลื่อนที่ของ Ejector Pin ดีหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 8) ไม่มีรอยขีดข่วนที่ Parting Line <input type="checkbox"/> 9) การเคลื่อนที่ของ Slide ดีหรือไม่ <input type="checkbox"/> 10) ประกอบสไลด์ผิดปกติหรือไม่ <input type="checkbox"/> 11) ไม่มีรอยเบี้ยวที่ Slide <input checked="" type="checkbox"/> 12) สัมประกอบ Insert หรือแปล <input checked="" type="checkbox"/> 13) สัมขันน็อตหรือไม่ / ล็อคน็อตครบหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 14) ไม่มีการลืมนใส่ O-Ring สภาพ O-Ring ดีหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 15) ประกอบ Insert ผิดหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 16) การประกอบ Core-Cavity แนบสนิทดีหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 17) ทาจารบีในจุดเคลื่อนที่หรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 18) ฉีด Spray กันสนิมที่จุดสำคัญหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 19) Limit Switch พร้อมใช้งานหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 20) ไม่มีรอยขีดข่วนที่ Insert <input checked="" type="checkbox"/> 21) จุดป้องกันการประกอบผิด ชำรุดเสียหายหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 22) รอยเชื่อมที่ผิวโซว์ หลังการ Shibo มีรอยยุบ, มี Step, หรือผิดปกติหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 23) ตอนที่เกิดนบใหม่บริเวณชิ้นงาน/ฉีดใหม่ได้ มีการ Heat เพื่อละลายพลาสติกบริเวณ Spear ออกหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 24) ผลของ Dimension ตรงตาม Drawing แม่พิมพ์หรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 25) วัสดุแม่พิมพ์ด้วยเครื่องมือวัดที่เหมาะสมและถูกต้องหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 26) Parting Lock มีการล็อกงอเสียหายหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 27) ในตอนจัดเก็บแม่พิมพ์ให้ตรวจสอบว่าแม่พิมพ์ปิดสนิทหรือไม่							
	dm.tech 08/01/2023 17:17:02		dm.tech		dm.chief		dm.admin	
	RECEIVED / Time		ISSUED		CHECKED		APPROVED	