

ใบสั่งซ่อมแม่พิมพ์

SLIP No. DM 230108002

MFG.	ISSUED po.staff		DATE: 08/01/2023 17:04:25 INJECTION SHOT: 1500							
	Part Name	Part No	Machine	Section	Cooling		Corrective	Repair	ตามวาระ Production	Preventive
					Oil	Water				
	Collar	F93-E032-0000/01000	NISSEI INJECTION 560 T NO.1	PO	✓					✓
	รายละเอียดการตรวจเช็คก่อน MOLD ลง		TRY DATE	RESULT		QA CHECK BY				
	<input checked="" type="checkbox"/> 1) เป่าไล่ น้ำ/น้ำมันออกจากท่อระบบหล่อเย็น <input checked="" type="checkbox"/> 2) ทำความสะอาดหน้าแม่พิมพ์และฉีดสเปรย์กันสนิม		12/01/2023 14:36:00	OK		NG		po.staff		
กำหนดการ Injection 12/01/2023 17:04:00 กำหนดการจ่าย PART 17/01/2023 17:04:00										
รายละเอียดของปัญหา: เสีย สาเหตุการเกิด: พัง										

DIE MAKING	รายละเอียดการแก้ไข		SLIP No. Spare Part: 202050023	
	ซ่อมแล้ว			
	เวลาที่เริ่มตรวจเช็ค.....2023-01-08 18:34:32.....เวลาที่ตรวจเช็คเสร็จ.....2023-01-08 19:51:44.....รวมเวลาตรวจเช็ค.....วัน..1..ชั่วโมง..17..นาที			
	ใบเตรียมการแม่พิมพ์			
<input type="checkbox"/> Point Check ตามวาระ Production / Repair / Corrective		<input checked="" type="checkbox"/> Point Check Preventive		
รายละเอียดในการตรวจเช็ค <input type="checkbox"/> 1) ไม่มีเศษปนเปื้อน <input type="checkbox"/> 2) Insert Core และ Cavity มีรอยแตกร้าว / รอยเบี้ยวหรือเปล่า <input type="checkbox"/> 3) ชิ้นส่วนที่มีลักษณะไม่แข็งแรงที่ทำการ Touch กับ Slide มีรอยแตกร้าวหรือไม่ <input type="checkbox"/> 4) Ejecter Pin มีการคดงอหรือไม่ <input type="checkbox"/> 5) Insert อยู่ในสภาพปกติหรือไม่ <input type="checkbox"/> 6) ไม่มีรอยขีดข่วนที่ Ejecter Pin <input type="checkbox"/> 7) การเคลื่อนที่ของ Ejecter Pin ดีหรือไม่ <input type="checkbox"/> 8) ไม่มีรอยขีดข่วนที่ Parting Line <input type="checkbox"/> 9) การเคลื่อนที่ของ Slide ดีหรือไม่ <input type="checkbox"/> 10) ประกอบสไลด์ดีหรือไม่ <input type="checkbox"/> 11) ไม่มีรอยขีดข่วนที่ Slide <input type="checkbox"/> 12) สัมประกรณ Insert หรือเปล่า <input type="checkbox"/> 13) สัมประกรณ O-Ring สภาว O-Ring ดีหรือไม่ <input type="checkbox"/> 14) ไม่มีการสั่นไหว O-Ring สภาว O-Ring ดีหรือไม่ <input type="checkbox"/> 15) ประกอบ Insert ดีหรือไม่ <input type="checkbox"/> 16) การประกอบ Core-Cavity แนบสนิทหรือไม่ <input type="checkbox"/> 17) ทาจารบีในจุดเคลื่อนที่หรือไม่ <input type="checkbox"/> 18) ฉีด Spray กันสนิมที่จุดสำคัญหรือไม่ <input type="checkbox"/> 19) Limit Switch พร้อมใช้งานหรือไม่ <input type="checkbox"/> 20) ไม่มีรอยขีดข่วนที่ Insert <input type="checkbox"/> 21) จุดป้องกันการประกอบผิด ขาดเสียหายหรือไม่ <input type="checkbox"/> 22) รอยเชื่อมที่ผิวโซว หลังการ Shibo มีรอยยุบ, มี Step, หรือผิดปกติหรือไม่ <input type="checkbox"/> 23) คอนที่เก็บนอบไหมบริเวณชิ้นงาน/ฉีดไม่เต็ม มีการ Heat เพื่อละลายพลาสติกบริเวณ Spear ออกหรือไม่ <input type="checkbox"/> 24) ผลของ Dimension ตรงตาม Drawing แม่พิมพ์หรือไม่ <input type="checkbox"/> 25) วัดแม่พิมพ์ด้วยเครื่องมือวัดที่เหมาะสมและถูกต้องหรือไม่ <input type="checkbox"/> 26) Parting Lock มีการล็อกงอเสียหายหรือไม่ <input type="checkbox"/> 27) ในตอนจัดเก็บแม่พิมพ์ให้ตรวจสอบว่าแม่พิมพ์ปิดสนิทหรือไม่		รายละเอียดในการตรวจเช็ค INSERT CORE และ INSERT CAVITY <input checked="" type="checkbox"/> 1) Pin มีรอยขีดข่วนแตกหักเสียหายหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 2) Center Pin มีรอยขีดข่วนแตกหักเสียหายหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 3) ชิ้นส่วนที่มีลักษณะไม่แข็งแรงที่มีการ Touch กับ Slide มีรอยแตกร้าวหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 4) Parting Line มีรอยขีดข่วน แตกหัก เสียหายหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 5) Sleeve Pin มีการสึกหรอ คดงอ หรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 6) Air vent ลุดตันหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 7) รอยเชื่อมที่ผิวโซว หลังการ Shibo มีรอยยุบ, มี Step, หรือผิดปกติหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 8) ผลของ Dimension ตรงตาม Drawing แม่พิมพ์หรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 9) วัดแม่พิมพ์ด้วยเครื่องมือวัดที่เหมาะสมและถูกต้องหรือไม่ SLIDE และ ANGULAR <input checked="" type="checkbox"/> 1) Slide มีรอยขีดข่วน แตกหัก เสียหายหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 2) Angular มีการคดงอหรือไม่ ระบบต้นขึ้นงาน <input type="checkbox"/> 1) Ejecter Pin มีการคดงอหรือไม่ <input type="checkbox"/> 2) Return Pin มีการคดงอหรือไม่ <input type="checkbox"/> 3) Spring มีการคดงอเสียหายหรือไม่ <input type="checkbox"/> 4) แกน Shaft มีรอยขีดข่วนแตกหักเสียหายหรือไม่ ระบบหล่อลิ้น <input checked="" type="checkbox"/> 1) ทาจารบีในจุดเคลื่อนที่หรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 2) ฉีด Spray กันสนิมที่จุดสำคัญหรือไม่ HOT RUNNER (WS) <input checked="" type="checkbox"/> 1) มีการ Heat เพื่อละลายพลาสติกที่จับตัวแข็งเป็นก้อนบริเวณ Spear ออกหรือไม่(20,000 Shot/ครั้ง)		
จุดเช็กลงในการประกอบ <input checked="" type="checkbox"/> 1) ไม่มีเศษปนเปื้อน <input checked="" type="checkbox"/> 2) การเคลื่อนที่ของ Ejecter Pin ดีหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 3) ไม่มีรอยขีดข่วนที่ Parting Line <input checked="" type="checkbox"/> 4) การเคลื่อนที่ของ Slide ดีหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 5) ประกอบ Slide ดีหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 6) ไม่มีรอยขีดข่วนที่ Slide <input checked="" type="checkbox"/> 7) สัมประกรณ Insert หรือเปล่า <input checked="" type="checkbox"/> 8) สัมประกรณ O-Ring / สภาว O-Ring ดีหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 9) ไม่มีการสั่นไหว O-Ring สภาว O-Ring ดีหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 10) ประกอบ Insert ดีหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 11) การประกอบ Core-Cavity แนบสนิทหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 12) Limit Switch พร้อมใช้งานหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 13) จุดป้องกันการประกอบผิด ขาดเสียหายหรือไม่ อุปกรณ์ทั่วไป <input checked="" type="checkbox"/> 1) Hydraulic มีการรั่วไหลหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 2) Counter Mold มีการแตกหักเสียหายหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 3) Parting Lock มีการล็อกงอเสียหายหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 4) Sensor เสียหายหรือไม่/สายไฟขาดเสียหายหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 5) รูฉีดมีรอยขีดข่วนหรือรอยแตกร้าวเสียหายหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 6) Limit Switch สายไฟฉีกขาดหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 7) แม่พิมพ์มีการ เปิด-ปิด ติดขัดหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> 8)		ในตอนจัดเก็บแม่พิมพ์ให้ตรวจสอบว่าแม่พิมพ์ปิดสนิทหรือไม่		
dm.tech 08/01/2023 17:29:45		dm.tech		
RECEIVED / Time		ISSUED		
dm.chief		dm.admin		
CHECKED		APPROVED		